

補足取扱説明書 SUPPLEMENTAL INSTRUCTION MANUAL 补充使用说明书

JP

本書は、DLV30S/45S/70SシリーズまたはDLV30A/45A/70Aシリーズをドライバスタンドに取り付けて使用している方への補足説明書です。
正しくお使いいただくために、本書および電動ドライバの取扱説明書に従ってご使用ください。

EN

This supplemental instruction manual is intended for users who attach and use the DLV30S/45S/70S series or DLV30A/45A/70A series product to the Screwdriver Stand.
Be sure to use the product correctly in accordance with this manual and the instruction manual for the Electric Screwdriver.

SC

本说明书是面向将DLV30S/45S/70S系列或DLV30A/45A/70A系列安装至螺丝刀支架后使用的用户的补充说明书。
为了正确使用，请按照本说明书及电动螺丝刀的使用说明书使用。

- Please read manual carefully before you attempt to use your tool so that you may use it properly and safely.

- Due to continuous product development/improvement the specifications and configurations in this document are subject to change without prior notice.

Manufactured by.

NITTO KOHKI CO., LTD. 9-4, Nakaikegami 2-chome, Ohta-ku, Tokyo, 146-8555, Japan

Tel : +81-3-3755-1111 Fax : +81-3-3753-8791

(Original Instructions)

TV07900-1 09/2017


致使用螺丝刀支架（另售产品）的客户

将本公司制造的螺丝刀支架用于DLV30S/45S/70S系列、DLV30A/45A/70A系列时，螺丝刀支架的手柄不能完全固定，可能会伤及手腕或手臂。

使用螺丝刀支架时，需要将电动螺丝刀的联轴器更换为螺丝刀支架用联轴器。很抱歉给您添麻烦，但是请联系本公司。

并且，新购入螺丝刀支架时，根据内径（螺丝直径）的不同，附带2种螺丝刀支架用联轴器。请根据使用的电动螺丝刀，更换为对应的螺丝刀支架用联轴器。

螺丝刀支架用联轴器A
(DLV30S/DLV30A系列用)



螺丝刀支架用联轴器B
(DLV45S/70S、DLV45A/70A系列用)

